



## **Tärkeitä käyttöohjeita uuden SEI vetolaitteesi ensimmäistä kymmentä ajotuntia varten.**

### **H U O M VETOLAITE TOIMITETAAN ILMAN ÖLJYÄ**

Vetolaitteesi laakerit **ja vaihteet vaativat kymmenen** tunnin varovaisen sisäänajon, ennen kuin osien pinnat ovat muotoutuneet täysin yhteensopiviksi. Ensimmäisen peräöljynvaihdon mukana tulee pieniä metallin paloja, tämä johtuu pintojen muotoutumisesta ja on täysin normaalia. Vetolaitteen laakereista ja rattaista voi myös kuulua ääniä(melua) ennen kuin sisäänajo on valmis, tämä on myös normaalia ja äänet häviävät sisäänajon aikana.

### **Kymmenen ensimmäisen ajotunnin aikana:**

1. Vältä liikkeelle lähtöä täydellä teholla
2. Käytä korkeintaan 75% moottorin tehoista, viiden ensimmäisen ajotunnin aikana.
3. Älä aja täydellä teholla kuin pieniä hetkiä kerrallaan seuraavan 5 tunnin aikana.
4. Vaihda vaihdetta(eteenpäin)vähintään 10 kertaa.
  - Vaihda peräöljyä ensimmäisen 20 käyttötunnin jälkeen
  - Vaihda peräöljyä aina 50 käyttötunnin jälkeen.

- Odota aina että moottori saavuttaa tarvittavat kierrokset tyhjäkäynnillä ennen vaihteen vaihtamista.

**ÖLJYVAATIMUS: KÄYTTÄÄ VAIN  
QUICKSILVER HIGH PERFORMANCE GEAR  
LUBE!**

Jos sinulla on kysymyksiä koskien ohjeita ottakaa yhteyttä Marineparts Finlandin asiakaspalveluun.

Marineparts Finland  
[www.marineparts.fi](http://www.marineparts.fi)

[Info@marineparts.fi](mailto:Info@marineparts.fi)  
03-410 92023